

## Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise für Lattenroste

- Bitte halten Sie das Verpackungsmaterial und Kleinteile wie Schrauben von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Verwenden Sie den Lattenrost ausschließlich als Unterlage für eine Matratze. Der Lattenrost ist speziell für die Unterstützung einer Matratze konzipiert und sollte nicht anderweitig genutzt werden.
- Achten Sie auf die vom Hersteller empfohlene maximale Belastung des Lattenrosts. Eine Überschreitung der Belastungsgrenze kann zu Schäden führen.
- Stellen Sie sicher, dass der Lattenrost zu Ihrer Matratze und dem Bettgestell passt. Der Lattenrost sollte die richtige Größe für Ihre Matratze und Bett haben, um eine gleichmäßige Unterstützung zu gewährleisten.
- Der Lattenrost sollte im Bett auf Längsauflegeleisten, Auflegewinkeln oder Quertraversen aufgelegt werden. Stellen Sie sicher, dass er gleichmäßig auf allen vier Seiten aufliegt, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Latten und die Rahmenkonstruktion auf Risse, Lockerungen oder Verschleiß. Ziehen Sie bei Bedarf die Schrauben nach, um die Stabilität zu gewährleisten. Ein defekter Lattenrost kann die Sicherheit und den Komfort beeinträchtigen.
- Schützen Sie den Lattenrost vor Feuchtigkeit. Feuchtigkeit kann den Lattenrost beschädigen und eine Schimmelbildung fördern.

## Zusätzliche Sicherheits- und Warnhinweise für elektrisch verstellbare Lattenroste

- Stellen Sie sicher, dass die elektrische Steuerung ordnungsgemäß funktioniert.
- Trennen Sie vor Wartung, Außerbetriebnahme oder Reinigung vom Stromnetz, um das Risiko eines elektrischen Schlages auszuschließen.
- Beachten Sie die separat beiliegenden Hinweise des Motors. Hier erhalten Sie wichtige Informationen zu den Leistungsdaten und technischen Spezifikationen.
- Verwenden Sie den elektrisch verstellbaren Lattenrost nur in einem für den Lattenrost vorgesehenem Bettgestell ohne Querstreben im Bereich des Motors.
- Bitte wenden Sie sich bei Wartungs- oder Reparaturbedarf an den Kundenservice und zerlegen den Lattenrost nicht selbst.

- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, gequetscht oder eingeklemmt wird.
- Stellen Sie sicher, dass keine angrenzenden Möbel oder Gegenstände die Bewegung stören.
- Achten Sie darauf, dass für die Reinigung keine Reinigungsmittel, Lösungsmittel, andere aggressive Mittel oder nasse Tücher verwendet werden. Sie können den Lattenrost mit einem Staubsauger absaugen und zusätzlich mit einem leicht feuchten Tuch die Kunststoffteile säubern.
- Setzen Sie sich nicht auf das hochgefahrene Kopf- oder Fußteil, da dies den Lattenrost beschädigen kann.

## Zusätzliche Sicherheits- und Warnhinweise für manuell verstellbare Lattenroste

- Achten Sie auf ein synchrones Einrasten der Beschläge, um Stabilität zu gewährleisten.
- Setzen Sie sich nicht auf das hochgestellte Kopf- oder Fußteil, da dies den Lattenrost beschädigen kann.